

1- Sacar fuera las barras y bases.



2- Sacar el tornillo de la barra vertical.



3- Insertar la barra en la base.



4- Insertar el tornillo en la base.



5- Quitar el tornillo de la barra horizontal.



6- Insertar la barra en el hueco de la barra vertical.



7- Insertar el tornillo en la barra vertical.



8- Realizar la misma operación con el otro lado.



9- Insertar el tornillo en la barra vertical, en la parte superior.



10- Una vez seguidos los 9 pasos, el resultado final es el siguiente.



Nombre	Referencia
Extension Banner Vilamoura	10831