



1. Atornillar la barra de aluminio con los tubos verticales.



2. Atornillar la chapa más ancha a los tubos verticales.



3. Del mismo modo atornillamos la chapa más estrecha en la parte superior, y le ponemos los topes de plástico en la terminaciones de los tubos.



4. El resultado del montaje es siguiente.



5. Colgar el soporte de aluminio sobre el portafolletos tanto en la parte superior como inferior.



6. Montaje final.

Nombre	Referencia	Altura
Bañeza	10044	1400 mm