




01. Limpiar bien la superficie donde se va a colocar la ventosa.



02. Colocar la ventosa en la superficie en cuestión y presionar.



03. Colocar la gráfica en la ventosa por los ollados realizados en la misma.



04. Enroscar la tapa de seguridad de la ventosa hasta ajustar por completo.