





	<p>1. Elegir el lugar en donde se va a colocar la carpa</p>
	<p> 2. Abrir la carpa tirando diagonalmente para estirar la tela.</p>
	<p>3. Tirar de la esquina hasta que salga fuera el botón del conector. Repetir el mismo proceso con las demás esquinas.</p>
	<p>3. Agarrar la barra central de la carpa y tirar poco a poco hacia arriba hasta que se eleve totalmente.</p>
	
	<p>5. las patas son ajustables en altura, con tres posiciones.</p>



No se aconseja el uso de la carpa en días de viento, si se usa, por favor:


A- Atar algunas bolsas pesadas en las patas



B- Usar cuerdas para enganchar un extremo en los ojales de cada esquina de la tela y el otro extremo en el suelo.



B- Unir las piezas de plástico al suelo mediante tornillos.



Para desmontar la carpa después de usarla, por favor sigue los pasos a la inversa del 5 al 1.

Nombre	Referencia	Medidas gráfica
Carpa	10433	3000x3000mm
Carpa	10434	3000x4500mm